



## PRODUKTINFORMATION

### WEPP 2091 Unterbodenschutz (matt schwarz)

**WEPP 2091 Unterbodenschutz (matt schwarz)** schützt Schweller und Spoiler vor Steinschlag und bietet zudem Schutz vor Korrosion. Es ist problemlos überlackierbar und sauber zu verarbeiten. Hohe Standfestigkeit. Antidröhnwirkung.

#### Eigenschaften:

- starker Schutz gegen Steinschlag und Korrosion
- einfach zu verarbeiten
- überlackierbar
- tropffrei zu verarbeiten (wenn richtig verwendet)

#### Anwendungsbereich:

Zum Schutz des Unterbodens gegen Steinschlägen und Korrosion.

#### Anwendung:

Zu besprühende Teile von Schmutz, Fett und Öl reinigen. Dose vor Gebrauch ca. 2 Min. kräftig schütteln. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen. Sprühabstand 25-30 cm.

**Inhalt:** 500 ml

